

DOSAGGIO

CHILLER, REFRIGERATORI e GRUPPI FRIGO Il dosaggio dovrà essere determinato sulla base della temperatura di congelamento che si vuole raggiungere.

SOLARE TERMICO E IMPIANTI AD ALTISSIMA TEMPERATURA il prodotto dovrà essere usato **PURO**, e non diluito con l'acqua, in quanto ad alte temperature va in ebollizione e evaporazione.

% PESO	TEMPERATURA °C
10	-2
20	-6
30	-10
40	-16
45	-20
50	-25
55	-29
60	-34

Per impianti dove si possono raggiungere temperature elevate, con punte di 200°C il prodotto va utilizzato puro.

IMBALLO

SOLARIS è imballato in taniche da 10–25kg o fusti da circa 250 Kg

Marzo ,2017